



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

# Электрод ЭМК-02 для нитратомера НИТРАТ-ТЕСТ

## ЦЕНА

по запросу



### Категории:

Приборы для ионометрического анализа  
Приборы для ионометрического анализа  
молока

Приборы для ионометрического анализа воды  
Приборы для ионометрического анализа  
продуктов питания  
Оборудование для ионометрического анализа



## Описание

**Измерительно-чувствительный элемент для нитратомера портативного «Нитрат-тест»** — комбинированный нитрат-селективный электрод ЭМК-02 для экспресс-оценки концентрации нитратов без пробоподготовки методом прикладывания к срезу плода.

Входит в комплект поставки нитратомера НИТРАТ-ТЕСТ.

## Назначение

Измерение массовой доли нитрат ионов в овощах, соках, в водных растворах без сложной пробоподготовки.



ООО НТЦ "Петролазер"  
[www.petrolaser.ru](http://www.petrolaser.ru)

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: [laser@petrolaser.ru](mailto:laser@petrolaser.ru)  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



[www.petrolaser.com](http://www.petrolaser.com)

---

Чувствительная ион-селективная мембрана расположена на торце цилиндрического корпуса, для проведения замера достаточно приложить торец к влажному от сока срезу плода. Такое техническое решение не имеет аналогов и запатентовано.

## Особенности

Изменение в единицах активности Нитрат-ионов, либо в массовой доле (мг\кг).

Наличие значений предельно допустимой концентрации NO<sub>3</sub> для различных типов плодовоовощной продукции в памяти прибора.

Микропроцессорное управление, мембранная клавиатура, возможность экспресс — измерений.

Автономное питание , либо возможность работы от сети через адаптер (в комплекте поставки).