



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Настольный аналитический кабинет (УФ-камера) для NDT

ЦЕНА

по запросу



Категории:

Люминесцентный и магнитопорошковый
контроль
Неразрушающий контроль



Описание



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com





ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ NDT

СЕВМОР - 3

Описание

- ▶ Питание 9В 2А
- ▶ Длина волны 365 нм
- ▶ 48 светодиодов
- ▶ УФ-А 120 Вт/м² ±(10%) на расстоянии 10 см
- ▶ Освещенность мешающего видимого света не более 2 lux
- ▶ Срок службы 20 000 часов
- ▶ Тип питания: Питание от сети

Характеристики

Габаритные размеры	540 x 330 x 240 мм
Мощность	120 Вт/м ² ±10% (10 см)
УФ - источник	48 УФ-светодиодов, 365 нм
Светораспределение	Равномерное по всей площади ± 10%
Масса не более	3,3 кг
Степень защиты	IP 45





ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Назначение

Настольный УФ- кабинет (камера для просмотра деталей или хроматограмм) . Дает мощную и равномерную УФ — засветку с максимумом 365 нм.

Может быть оборудован съемным осветителем.

Осветитель возможно использовать как подвес, расположить его на штативе или над столом, для оборудования рабочего места дефектоскописта.

Несколько осветителей в виде подвесов могут стыковаться для получения большей площади УФ — засветки. Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить ультрафиолетовую камеру по цене производителя.

Особенности

- Стекланные спектрально селективные фильтры;
- Большие геометрические размеры излучателя обеспечивают равномерность засветки;
- Диодный (365 нм) источник УФ или ртутные лампы суммарной мощностью 27 Вт;
- Биокуляр , снабженный надежно отсекающим УФ — фильтром, для защиты глаз;
- Алюминиевый корпус с полиуретановым покрытием;
- Два входа для доступа в камеру, закрываемые шторками;
- Питание от сети (исполнение с ртутными лампами) или от сетевого адаптера (панель светодиодов);
- Возможность использовать облучатель как подвес для оборудования рабочего места в затемненном помещении.